


S00-71000-930
 S00-71001-930
 S00-70020-930
 S00-70020-940
 S00-70021-930
 S00-70021-940
 Adapterspot DELIGHT




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

Produktspezifikationen

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Spannung
S00-71000-930	10W	1800-3000K	95+	240V 50Hz
S00-71001-930	10W	1800-3000K	95+	240V 50Hz
S00-70020-930	25W	3000K	90+	240V 50Hz
S00-70020-940	25W	4000K	90+	240V 50Hz
S00-70021-930	25W	3000K	90+	240V 50Hz
S00-70021-940	25W	4000K	90+	240V 50Hz

Installationsanleitung



Sicherheitshinweise

- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Beachten Sie die auf der Verpackung angegebene Nennspannung. Verwenden Sie das Produkt nicht bei zu hoher oder zu niedriger Spannung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und stellen Sie die persönliche Sicherheit vor der Installation oder dem Austausch sicher.
- Wenn Sie während des Installationsprozesses feststellen, dass der Schienenadapter schwer zu installieren ist oder nicht installiert werden kann, nehmen Sie ihn heraus, um zu überprüfen, ob die Installationsrichtung des Schienenadapters korrekt ist.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Es darf nicht in der Nähe von Wärmequellen und korrosiven Gasen installiert werden, um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer der Leuchte zu vermeiden.
- Es muss an einem Ort ohne Vibrationen, Schwingungen und Feuergefahr installiert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte schalten Sie die Stromschiene nicht häufig ein und aus, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn das Produkt nicht normal funktioniert (nicht funktioniert, flackert), überprüfen Sie bitte, ob die Verbindung zwischen dem Stromschienenstecker und der Steckdose unter normalen Bedingungen ist. Andernfalls ersetzen Sie die Leuchte bitte durch einen zugelassenen Elektriker.