


**S00-71000-CCT**  
**S00-71001-CCT**  
 Adapterspot DELIGHT









Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **<F>**.

## Produktspezifikationen

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Spannung	Farbe
S00-71000-CCT	15W	2700/3000/4000/5000/5700K	90+	240V 50Hz	weiss
S00-71001-CCT	15W	2700/3000/4000/5000/5700K	90+	240V 50Hz	schwarz

## Installationsanleitung

<p><b>1</b> Strom ausschalten</p> 	<p><b>2</b> Prüfen, ob der Adapterspot zur Stromschiene passt. Sicherstellen, dass die Stromschiene richtig angeschlossen und befestigt ist.</p> 	<p><b>3</b> Taste drücken und gewünschte Farbtemperatur auswählen: 2700/3000/4000/5000/5700K</p> 	<p><b>4</b> Den Adapterspot in die Schiene einführen.</p> 
<p><b>5</b> Den Regler drehen, um den Adapterspot an der Schiene zu befestigen.</p> 	<p><b>6</b> Ausrichtung einstellen</p> 	<p><b>7</b> Strom einschalten</p> 	

## Sicherheitshinweise

- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Beachten Sie die auf der Verpackung angegebene Nennspannung. Verwenden Sie das Produkt nicht bei zu hoher oder zu niedriger Spannung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und stellen Sie die persönliche Sicherheit vor der Installation oder dem Austausch sicher.
- Wenn Sie während des Installationsprozesses feststellen, dass der Schienenadapter schwer zu installieren ist oder nicht installiert werden kann, nehmen Sie ihn heraus, um zu überprüfen, ob die Installationsrichtung des Schienenadapters korrekt ist.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Es darf nicht in der Nähe von Wärmequellen und korrosiven Gasen installiert werden, um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer der Leuchte zu vermeiden.
- Es muss an einem Ort ohne Vibrationen, Schwingungen und Feuergefahr installiert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bitte schalten Sie die Stromschiene nicht häufig ein und aus, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn das Produkt nicht normal funktioniert (nicht funktioniert, flackert), überprüfen Sie bitte, ob die Verbindung zwischen dem Stromschienenstecker und der Steckdose unter normalen Bedingungen ist. Andernfalls ersetzen Sie die Leuchte bitte durch einen zugelassenen Elektriker.